FB400/FB900

All Rights Reserved, Copyright © 2004, RKC INSTRUMENT INC.

IMR01W06-C1

■ SV 设定&监视模式

记 号	名 称	显示或数据范围	出厂值
_	测量值 (PV)/设定值 (SV)	PV显示器: 显示 PV。	_
	监视	输入刻度下限~	
		输入刻度上限	
		SV显示器: 显示控制的目标值。	
		● 设定值 (SV)	
		● 远程设定 (RS) 輸入值	
		● 手动操作输出值	
58	设定值 (SV) 1	设定限幅下限~设定限幅上限	0
		设定控制的目标值。	
EF 1	电流检测器 1 (CT1) 输入值	0.0~30.0 A 或 0.0~100.0 A	
_	监视	有 CT1 输入时显示。	
[[2	电流检测器 2 (CT2) 输入	0.0~30.0 A 或 0.0~100.0 A	
	值监视	有 CT2 输入时显示。	
5 <i>8</i> c	远程设定 (RS) 输入值监视	设定限幅下限~设定限幅上限	_
	, ,	显示远程设定 (RS) 输入值。	
E851	事件监视 1	厂 厂 厂 厂 ← SV显示器的显示	_
		ITTTT	
		——事件 1 (EV1)	
		事件 2 (EV2)	
		事件 3 (EV3) 事件 4 (EV4)	
		根据哪个位数的灯亮,可以确认发生的事	
		件种类。在事件 1~4 设定中选择了事件动	
		作的场合显示。	
E875	事件监视 2		
20112	事 IT血沉 2	💆 🛴 ◀── SV显示器的显示	
		加热器断线警报 1 (HBA1)	
		加热器断线管报 2 (HBA2)	
		根据哪个位数的灯亮,可以确认发生的事	
		件种类。有 CT1 或 CT2 的场合显示。在 CT	
		分配设定为「0:无」的场合、不显示。	
ōΧ	操作输出值 (MV1) 监视	PID 控制、加热冷却 PID 控制、显示操作输	
	[加热侧]	出值: (MV1): -5.0~+105.0 %	
	[
		在位置比例控制且使用开度反馈电阻	
		(FBR) 輸入时、显示开度反馈电阻 (FBR)	
		输入值:	
		0.0~100.0 %	
785	操作输出值 (MV2) 监视	−5.0 ~ +105.0 %	_
	[冷却侧]	显示冷却侧的操作输出值 (MV2)。	
	· ·	加热冷却 PID 控制的场合显示。	
825	存储区域运行经过时间	0分00秒~199分59秒或	_
	监视	0 小时 00 分~99 小时 59 分	
		显示运行简易程序时的存储区域运行经过	
		时间 (保温时间) 。	
Ar E	切换存储区域	1~8	1
-		直接按键的种类是2时、在SV显示部&监视	
		模式显示。	
P5ā'	转送 MV 时的操作输出值	PID 控制: 输出限幅下限 (MV1)~	0.0
		输出限幅上限 (MV1)	
		加热冷却 PID 控制:	
		─輸出限幅上限 (MV2)~	
		+输出限幅上限 (MV1)	
		(-105.0~+105.0 %)	
		自动模式时,用手动可以变更操作输出值	
		(MV1、MV2)。	
		转送 MV 功能设定为「0」的场合、不显示。	
1 L r	解除联锁	on: 联锁状态	oFF
		oFF: 解除联锁	
		不使用事件 1~4 联锁功能的场合、不显示。	

¹ 对应存储区域的项目

■ 运行模式

记 号	名 称	数据范围	出厂值		
ЯΓЦ	切换 PID/AT	on: 实行 AT oFF:PID 控制	oFF		
SfU	起动演算 (ST)	on1: 实行 1 回 on2: 毎回实行ロ示 oFF: 不使用 ST 接通电源时, 从 STOP 切換成 RUN 时或变 更 SV 时, 实行起动演算 (ST)。 加热冷却 PID 控制的场合, 不口示。	oFF		
[Hr	自动升温学习	on: 学习 oFF: 无功能	on		
8 - ñ	切换自动/手动	AUTo: 自动模式 MAn: 手动模式	AUTo		
r - <u>L</u>	切换远程/本地	LoC: 本地模式 rEM: 远程模式	LoC		
r - 5	切换 RUN/STOP	rUn: RUN (控制开始) SToP: STOP (控制停止)	rUn		

■ 参数设定模式

记 号	名 称	数据范围	出厂值
E8 1	事件 1 设定值 (EV1) 1	偏 差: -输入量程~+输入量程	50.
5.43		输入值或设定值:	
E85	事件 2 设定值(EV2) 1	输入刻度下限~输入刻度上限	50
E 8 3	事件 3 设定值(EV3) 1	操作输出值 (MV1 或 MV2): -5.0~+105.0 %	50
<i>E84</i>	事件 4 设定值(EV4) ¹	没有事件功能的场合、不显示。 控制回路断线警报 (LBA) 的场合, EV4 不显示。	50
L b A	控制回路断线警报 (LBA) 时间 ¹	1~7200 秒、oFF: 无功能 事件 4 为控制回路断线警报 (LBA) 的场合,可以显示。	480
Lbd	LBA 不感带 ¹	0~输入量程 事件 4 为控制回路断线警报 (LBA) 的场合,可以显示。	0
Р	比例带 [加热侧] 1	热电偶(TC)/测温电阻(RTD): 0~输入量程 (单位: °C) 电压(V)/电流(I):输入量程的 0.0~1000.0 % 0 (0.0): 二位置动作	30
J	积分时间 [加热侧] 1	PID 控制或加热冷却 PID 控制: 1~3600 秒或 0.1~1999.9 秒 oFF: PD 动作 位置比例控制: 1~3600 秒或 0.1~1999.9 秒	240
d	微分时间 [加热侧] 1	1~3600 秒或 0.1~1999.9 秒 oFF: PI 动作	60
r P.F	控制应答参数 1	0: Slow 1: Medium 2: Fast	Note 1
Pc	比例带 [冷却侧] 1,2	热电偶/测温电阻: 1~输入量程 (单位: °C) 电压/电流: 输入量程的 0.1~1000.0 %	30
1 c	积分时间 [冷却侧] ^{1,2}	1~3600 秒或 0.1~1999.9 秒 oFF: PD 动作	240
dc	微分时间 [冷却侧] 1,2	1~3600 秒或 0.1~1999.9 秒 oFF: PI 动作。	60
db	交叠/不感带 1,2	热电偶(TC)/测温电阻(RTD): -输入量程~+输入量程 (单位:°C) 电压(V)/电流(I): 输入量程的-100.0~+100.0 % 如果设定为负值(一),则成为交叠。但是,交叠范围在比例带范围内。	0
ñr	手动复位	-100.0~+100.0 % 用手动修正残留偏差。 积分时间 [加热侧] 和积分时间 [冷却侧]为 OFF的场合、显示。	0.0
5 <i>8 - U</i>	设定变化率限幅上升 1	1~输入量程/单位时间	oFF
58rd	设定变化率限幅下降 1	oFF: 无功能	oFF
AST	区域保温时间 1	0分00秒~199分59秒或 0小时00分~99小时59分 进行简易程序运行的场合,设定区域保温时间。 区域保温时间的数据范围,可以在保温时间单位选择。	0:00
LnEA	连接对象区域号码 1	1~8、oFF: 无连接 通过使存储区域相互连接,可以运行简易程序。 设定那时的连接对象的存储区域。	oFF

- 对应存储区域的项目。
- ² 加热冷却 PID 控制的场合显示。
- Note 1: PID 控制 (0)、 加热冷却 PID 控制 (2)。

■ 准备设定模式

	记 号	名 称 数据范围		出厂值
	нья і	加热器断线警报 1 (HBA1)	电流检测器为 CTL-6-P-N 的场合:	oFF
		设定值 ^{a、b}	0.1~30.0 A oFF: 无功能	
			电流检测器为 CTL-12-S56-10L-N 的场合:	
			0.1~100.0 A oFF: 无功能	
	HBL I	加热器断线判断点 1 ^{a、b、c}	HBA1 设定值的 0.1~100.0 %	30.0
			oFF: 加热器断线判断无效	
	ньн г	加热器溶着判断点 1 ^{a、b、c}	HBA1 设定值的 0.1~100.0 %	30.0
			oFF: 加热器溶着判断无效	
	HBR2	加热器断线警报 2 (HBA2)	电流检测器为 CTL-6-P-N 的场合:	oFF
		设定值 ^{a、e}	0.1~30.0 A oFF: 无功能	
			电流检测器为 CTL-12-S56-10L-N 的场合:	
			0.1~100.0 A oFF: 无功能	
	HBL2	加热器断线判断点 2 ^{d、e、f}	HBA2 设定值的 0.1~100.0 %	30.0
			oFF: 加热器断线判断无效	
	ньнг	加热器溶着判断点 2 d、e、f	HBA2 设定值的 0.1~100.0 %	30.0
	_		oFF: 加热器溶着判断无效	
	РЬ	PV 偏置	-输入量程~+输入量程	0
	dF	PV 数字滤波器	0.1~100.0 秒、oFF: 不使用	oFF
-	³ 有 CT1 输 <i>λ</i>	 、时显示。		

- a 有 CT1 输入时显示。
 b 在 CT1 分配设定为「0: 无」的场合不显示。
 C HBA1 为 B 型时显示。
 d 有 CT2 输入时显示。
 c 在 CT1 分配设定为「0: 无」的场合不显示。
 HBA2 为 B 型时显示有 CT2 输入时显示。

记 号	名 称	数据范围	出厂值			
Pr	PV 比率	0.500~1.500	1.000			
PLE	PV 切去低输入	输入量程的 0.00~25.00 %	0.00			
г Б	RS 偏置	-输入量程~+输入量程	0			
dF2	RS 数字滤波器	0.1~100.0 秒	oFF			
	DO H 4	oFF: 不使用	4.000			
<i></i>	RS 比率	0.001~9.999	1.000			
;	比例周期 [加热侧]	0.1~100.0 秒 电压/电流输出的场合不显示。	20.0 ^a			
Ŀ	比例周期 [冷却侧]	0.1~100.0 秒	20.0 a			
_		加热冷却 PID 控制的场合显示。				
	No. of the last of	电压/电流输出的场合不显示。				
Add I	设备地址 1 b	0~99 在多分支接续中,请不要重复设定。	0			
		MODBUS 的场合,如果设定为 0,则不进				
		行通信。				
6P5 I	通信速度 1 ^b	2.4: 2400 bps 19.2: 19200 bps	19.2			
		4.8: 4800 bps 38.4: 38400 bps				
ыг	数据位构成 1 ^b	9.6: 9600 bps	8n1			
0,,,		位构成				
		数据 停止 奇偶 8n1 8 1 无				
		8n1 8 1 无 8n2 8 2 无				
		8E1 8 1 偶数				
		8E2 8 2 偶数				
		801 8 1 奇数				
		802 8 2 奇数				
		7n1 * 7 1 无 7n2 * 7 2 无				
		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
		7E2 * 7 2 偶数				
		701 * 7 1 奇数				
		702* 7 2 奇数				
	b	* MODBUS 通信时设定无效。				
Infl	间隔时间 1 b	0~250 ms	10			
8552	设备地址 2 °	与设备地址 1 相同	0			
<i>6P52</i>	通信速度 2 ^{c, d}	与通信速度 1 相同	19.2			
6172	数据位构成 2 ^{c, d}	与数据位构成 1 相同	8n1			
Inf2	间隔时间 2 ^{c, d}	与间隔时间 1 相同	10			
165	设定锁定等级	0: 可以设定 (解除锁定) 1: 不可设定 (锁定)	0000			
		1. 不可反正 (切定) 各个位数, 设定为 0 或 1。				
		□□□□◆SV显示器的显示				
		设定值(SV)、事件设定值				
		(EV1~EV4)除外的项目 				
		事件设定值(EV1~EV4)				
		设定值 (SV)				
		└────0 固定 (禁止变更)				
出厂值因产品规格而异。						

准备设定模式

- ^b 有通信 1 的场合显示。
- ^c 有通信 2 的场合显示。
- ^d 选择了控制器间通信功能的场合不显示。

■ 工程技术模式 工程技术模式的参数仅在 STOP 时可以变更。如果不指定该功能、有无效的参数。

记 号	名 称	数据范围	出厂值
F 10.	功能块 10	功能块 10 的最初的参数	
5 <i>P</i> [H	STOP显示位置	0: 在 PV显示器上显示「STOP」	1
		1: 在 SV显示器上显示「STOP」	
дE	条形显示	0: 无显示 4: 偏差值	1
		1: MV1 5: CT1 输入值	
		2: PV 6: CT2 输入值	
		3: SV 监视	
аЕИГ	条形显示分辨率	1~100 digit/dot	100
		偏差值或 CT 输入值的场合可以设定	
d5oP	输入异常时的 PV 闪烁	0: 闪烁	0
	显示	1: 不闪烁显示	
F 1 1.	功能块 11	功能块 11 的最初的参数	
Fn I	直接键 1	0: 不使用直接键	1
		1: A/M 切换键	
		(型 1、型 2 共同)	
F ~ 2	直接键 2	0: 不使用直接键	1
_		1: MONI 切换键 (型 1) 或 R/L 切换键(型 2)	
Fn3	直接键 3	0: 不使用直接键	1
		1: AREA 切换键(型 1)或 RUN/STOP 键(型 2)	
Fn	直接键种类	1: 型 1 2: 型 2	1

工程技术模式

<u>记 号</u> <i>F ⊇ !</i> ,	名 称 功能块 21	数据范围 功能块 21 的最初的参数	出厂值
1 nP	输入种类	0: 热电偶 K	0 ^a
, ,,,	柳八小天	1: 热电偶 J	0
	变更电压(高)或电压(低)的	2: 热电偶 R	
	场合、需要切换"输入开	3: 热电偶 S	
	关"	4: 热电偶 B	
		5: 热电偶 E 6: 热电偶 N	
	1	7: 热电偶 T	
	38	8: 热电偶 W5Re/W26Re	
	左侧面图	9: 热电偶 PLII	
	左侧面图	10: 热电偶 U	
	<u> </u>	11: 热电偶 L) 12: 测温电阻 Pt100	
	输入切换开关	13: 测温电阻 JPt100	
	远程设定	14: 电流 DC 0~20 mA	
	(RS) 输入用	15: 电流 DC 4~20 mA	
	低电压类	16: 电压 (高) DC 0~10 V	
		17: 电压 (高) DC 0~5 V 18: 电压 (高) DC 1~5 V	
	- 测量输入用	19: 电压 (低) DC 0~1 V	
		20: 电压 (低) DC 0~100 mV	
		21: 电压 (低) DC 0~10 mV	
		24: 电压 (高) DC ±1 V	
		25: 电压 (低) DC ±100 mV 26: 电压 (低) DC ±10 mV	
Unl F	显示单位	0: °C (0 固定)	0
ווחט	並い干 2	0. ~C (0 回定) 电压/电流输入的场合无效。	U
		电流/电压输入场合的单位为%。	
PGJP	小数点位置	0: 无小数点 3: 小数点以下 3 位	0 a
		1: 小数点以下 1 位 4: 小数点以下 4 位	
		2: 小数点以下 2 位 热电偶: 只可以选择 0、1	
		测温电阻: 可以在 0~2 的范围选择	
		电压/电流:可以选择全部	
P65H	输入刻度上限	热电偶 (TC)/测温电阻 (RTD):	输入范
		输入刻度下限~输入范围的最大值	的最大
		电压 (V)/电流 (I): -19999~+19999	а
0551	A > +1+	(根据小数点位置的设定而不同)	40 > 44
PG5L	输入刻度下限	热电偶 (TC)/测温电阻 (RTD): 输入范围的最小值~输入刻度上限	输入范 的最小
		期 八 2 回 的 取 小 直 ~ 期 八 刻 及 工 版 电 压 (V) / 电 流 (I): −19999~+19999	a
		(根据小数点位置的设定而不同)	
PoB	输入异常判断点上限	输入刻度下限 - (输入量程的 5 %)~	输入刻
		输入刻度上限 + (输入量程的 5 %)	上限
			(输入量
PUn	输入异常判断点下限		的 5 %) 输入刻
гцп	柳八升市为断点下 似		下 限
			(输入量
			的 5 %)
605	断线时的显示方向	0: 超出上限刻度 1: 低于下限刻度	0
		仅热电偶输入时有效	
59,-	开平方演算	0: 无开平方演算 1: 有开平方演算	0
PF - 9	电源频率	0: 50 Hz 1: 60 Hz	0
, , , ,		显示器的显示跳动时、请使其与电源频率相	
		同。	
		有 PFF 输入的场合、已经测量过电源频率	
SAP	取样周期	的场合不能变更。 0: 50 ms 1: 100 ms 2: 250 ms	1
			'
F22.	功能块 22	功能块 22 的最初的参数	,
rlnP	远程设定输入种类	14: DC 0~20 mA 15: DC 4~20 mA	15 ^a
		16: DC 0~10 V	
		17: DC 0~5 V	
		18: DC 1~5 V	
		19: DC 0~1 V	
		20: DC 0~100 mV 21: DC 0~10 mV	
F 2 3.	功能块 23	功能块 23 的最初的参数	1
d1 5L	数字输入 (DI) 分配	0~8 (参照表 1)	1
F 3 O.	功能块 30.	功能块 30 的最初的参数	
			_
<u> </u>	输出分配	0~7 (参照表 2)	2
<u> </u>	定时器 1	0.0~600.0 秒	0.0
off2	定时器 2		0.0
оГГ Э	定时器 3		0.0
σΓΓΥ	定时器 4		0.0
	励磁/非励磁	/ / / ← SV显示器的显示	0000
EUE		1 : 1 : 1 : 1 :	
EYE			
EĽE		DO1: 0: 励磁 1: 非励磁	
EYE		DO1: 0: 励磁 1: 非励磁 DO2: 0: 励磁 1: 非励磁 DO3: 0: 励磁 1: 非励磁	

美上 页		د	□程技术模式
记 号	名 称	数据范围	出厂值
RLE I	警报灯亮的条件 1	0: 灯不亮 1:灯亮。 / / / / ← SV显示器的显示 EV1 EV2 EV2 EV3 EV4 设定为「灯亮」的事件中,即使只有1个为 警报,则仪器前面的警报灯 (ALM) 就	1111

RLE2	警报灯亮的条件 2	0: 灯不亮 1:灯亮。	0011
		↓ ↓ ◆── SV显示器的显示	
		└ HBA1	
		│	0000
55	STOP 时的输出状态		0000
		□□□□□ ← SV显示器的显示	
		┃	
		0 固定 (禁止设定)	
		0 固定 (禁止设定)	
F 3 3.	功能块 31	功能块 31 的最初的参数	
Яo	传输输出种类	0: 无传输输出 1: PV	1
		1. FV 2: SV 监视	
		3: 偏差值	
		4: MV1 [加热侧]	
		5: MV2 [冷却侧] 6: SV	
		7: 远程设定(RS)输入值	
RH5	传输输出刻度上限	PV、SV、SV 监视、RS 的场合:	输入刻
		输入刻度下限~输入刻度上限	度上限
		MV1、MV2 的场合: -5.0~+105.0 %	
AL S	传输输出刻度下限	1	输入刻
		偏差值的场合: -輸入量程~+輸入量程	度下限
F4 1.	功能块 41	功能块 41 的最初的参数	
E5 /	事件 1 种类	0: 无事件功能 1: 上限偏差 ¹	0 a
		1. 工限	
		3: 上下限偏差 ¹	
		4: 范围内 1	
		5: 上限输入值 ¹ 6: 下限输入值 ¹	
		7: 上限设定值	
		8: 下限设定值	
		9: 不使用	
		10: 上限操作输出值 (MV1) [加热侧] 1、2 11: 下限操作输出值 (MV1) [加热侧] 1、2	
		11. 下限採TF挪田值 (MV1) [加热侧] ¹ . 12: 上限操作输出值 (MV2) [冷却侧] ^{1.}	
		13: 下限操作输出值 (MV2) [冷却侧] 1.	
		1 可以选择事件待机动作。	
		² 使用开度反馈电阻 (FBR) 输入时, 为开 度反馈电阻 (FBR) 输入值。	
EHo I	事件 1 待机动作	0: 无待机 1: 有待机 2: 有再待机	0 a
ELLI	事件 1 联锁	0: 不使用 1: 使用	0
FHI	事件 1 动作间隙	偏差、输入值、设定值: 0~输入量程	2 a
2,,,,	711 - 1111 1111	操作输出值: 0.0~110.0 %	
EBF I	事件 1 延迟定时器	0.0~600.0 秒	0.0
EE01	输入异常时的事件 1 动作	0: 无效 1: 有效	0000
		□□□□□ ◆ SV显示器的显示	
		└ 输入异常时强制 ON	
		│ │ │ │ │	
		│ │ │ │ │ │ │	
		在设定变化率限幅动作中发生	
F117	Th 464-th 40	输入异常时,强制 ON	
F 42. E 5 2	功能块 42	功能块 42 的最初的参数 与事件 1 种类相同	
EHO2	事件 2 待机动作	与事件 1 待机动作相同	
EI LZ	事件2联锁	与事件 1 联锁相同	
EH2	事件 2 动作间隙	与事件 1 动作间隙相同	
ERLS.	事件 2 延迟定时器	与事件 1 延迟定时器相同	
EE02	输入异常时的事件 2 动作	与输入异常时的事件 1 动作相同	
F43.	功能块 43	功能块 43 的最初的参数	
£53	事件 3 种类	与事件 1 种类相同	
ЕН о Э	事件 3 待机动作	与事件 1 待机动作相同	
EIL3	事件 3 联锁	与事件 1 联锁相同	
ЕН3	事件 3 动作间隙	与事件 1 动作间隙相同	
E 87 3	事件3延迟定时器	与事件 1 延迟定时器相同	

a 出厂值因产品规格而异。

工程技术模式				工程技术模式	
记号	名 称	数据范围	出厂值	记号	**************************************
F44. E54	功能块 44	功能块 44 的最初的参数 9: 控制回路断线警报 (LBA)		oLH2	输出限幅上
דכש	争件 4 种尖	9. 控制凹陷断线管板 (LBA) 其它的数据与事件 1 种类相同		0LL2 PFF	输出限幅下 选择功率前
ЕНоЧ	事件 4 待机动作	与事件 1 待机动作相同		PFF5	功率前馈增
ELLY	事件4联锁	与事件 1 联锁相同		dr P	微分项演算
ЕНЧ	事件 4 动作间隙	与事件 1 动作间隙相同			
ЕВГЧ	事件 4 延迟定时器	与事件 1 延迟定时器相同		US	欠调节控制:
EEa4	输入异常时的事件 4 动作	与输入异常时的事件 1 动作相同		F 5 2.	功能块 52
F 4 5.	功能块 45 CT1 比率	功能块 45 的最初的参数 0~9999	800 ^a	85 b	AT 偏置 AT 周期
[[-	CTT 比率	CT 种类: CTL-6-P-N CTL-12-S56-10L-N	800	85 E 85 H	AT 动作间隙
[[R]	CT1 分配	0: 无 4: DO2	1	Ar on	AT 开输出值
		1: OUT1 5: DO3 2: OUT2 6: DO4		Rr of	AT 关输出值
		3: DO1		PLH	比例带限幅.
H55 I	加热器断线警报 1 (HBA1)	0: 加热器断线警报 1 (HBA1) 型 A	1		
<u> </u>	种类 加热器断线警报 1 (HBA1)	1: 加热器断线警报 1 (HBA1) 型 B 0~255	5	PLL	比例带限幅
	延迟回数	0 200	Ü	LLH	积分时间限的
F 45.	功能块 46	功能块 46 的最初的参数		1 L L	积分时间限的
<u> [[-2</u>	CT2 比率	与 CT1 比率相同		dLH	微分时间限的
EFR2	CT2 分配	0: 无 4: DO2 1: OUT1 5: DO3	0	dLL	微分时间限的
		2: OUT2 6: DO4		PcLH	比例带限幅.
		3: DO1			
H652	加热器断线警报 2 (HBA2) 种类	0: 加热器断线警报 2 (HBA2) 型 A 1: 加热器断线警报 2 (HBA2) 型 B	1	Pell	比例带限幅
H5[2	加热器断线警报 2 (HBA2)	与加热器断线警报 1(HBA1) 延迟回数相同			
	延迟回数	T-4×14 CO 46 B 37 46 4 25		1 cLH	积分时间限的
F 5 0.	功能块 50 热/冷起动	功能块 50 的最初的参数 0:热起动 1	0	1 cLL	积分时间限的
70	然/々起切	1:热起动 2	U	dcLH	微分时间限的
		2:冷起动		dcLL	微分时间限的
Pan	起动判断点	3:STOP 起动 0~输入量程	0	PAJ	比例带调整
, ,,,,,,	起奶門所	単位与輸入值相同 (0: 遵循热/冷起动)	O	181	积分时间调:
[85	外部输入种类	0: 远程设定输入 1: 控制器之间为通信级联控制	0	<i>dRJ</i>	微分时间调
		2: 控制器之间为通信级联控制 2: 控制器之间为通信比率设定		PcAJ	比例带调整: 积分时间调:
ñΕΗ	选择主通道	0~31	0	1 EAU deAU	微分时间调
		控制器之间为通信级联控制或比率设定时、此 值有效。		F 5 3.	功能块53
r-E	SV 跟踪	0: 无SV跟踪 1: 有SV跟踪	1	7 J J. 9 d b	开关输出中
5875	MV 传送功能	0: 使用自动模式时的操作输出值 (MV1 或	0	9H5	开关输出动
	[切换自动模式→手动模式时 的动作]	MV2) 1: 用数字输入 (DI) 切换时:		Уbг	开度反馈电
	H3-93 [F]	使用前回的手动模式时的操作输出值			断线时的动
		(MV1 或 MV2)		Po5	开度调整准·
		用前面键切换时: 使用自动模式时的操作输出值 (MV1 或			
		MV2)		nof.	可控电机时!
		2: 使用前回的手动模式时的操作输出值 (MV1或 MV2)		oLR	累计输出限
PBFS	PV 传送功能	0: 不使用 1: 使用	0		
F5 1.	功能块 51	功能块 51 的最初的参数		BAL	STOP 时的
o 5	控制动作	0: PID 动作 (正动作)	1 ^a		
		1: PID 动作 (逆动作) 2: 加热冷却 PID 动作 [水冷]		F 5 4.	功能块 54.
		3: 加热冷却 PID 动作 [风冷]		575	ST 起动条件
		4: 加热冷却 PID 动作 [冷却增益线性型] 5: 位置比例动作			
l ddP	积分/微分时间小数点位置	0: 设定为 1 秒(无小数点)	0		
, , , , ,		1: 设定为 0.1 秒 (小数点以下 1 位)	Ĭ	SEPE	ST 比例带说
d58	微分增益	0.1~10.0	6.0	551 E 551 E	ST 积分时间 ST 微分时间
οНΗ	二位置动作间隙上侧	热电偶(TC)/测温电阻(RTD)输入:	1 ^a	F 5 5.	功能块 55
oHL	二位置动作间隙下侧	0~输入量程 (单位: (C) 电压(V)/ 电流(l)输入:	1 ^a	FH-5	自动升温组
		输入量程的 0.0~100.0 %		- 55	RUN/STOP
808E 80nE	输入异常时动作上限 输入异常时动作下限	0: 通常控制 (现状的输出) 1: 输入异常时的操作输出值	0	EHrd	自动升温空
255 255	输入异常时的操作输出值	- 105.0~+105.0 %		$EHr\Gamma$	自动升温倾
	STOP 时的操作输出值	-5.0~+105.0 %	0.0	F 5 0.	功能块 60.
	(MV1)		-5.0	EAP I	通信 1 协议
r 582	STOP 时的操作输出值 (MV2)		-5.0	EAP2	通信 2 协议
or U	输出变化率限幅上升 (MV1)	0.0~100.0%/秒 (0.0: 无功能)	0.0	[[[[[]	
ord	输出变化率限幅下降 (MV1)		0.0	500	T-1-461-1-70
oLH	输出限幅上限 (MV1)	输出限幅下限 (MV1) ~105.0 %	105.0	F70.	功能块 70 设定变化率
oLL	输出限幅下限 (MV1)	-5.0 %~输出限幅上限 (MV1)	-5.0	58-F 55-dP	保温时间单
orU2	输出变化率限幅上升 (MV2)	与输出变化率限幅上升 (MV1) 相同	0.0	JI 0 F	小小皿出门门中
ord2	输出变化率限幅下降 (MV2)	与输出变化率限幅下降 (MV1) 相同	0.0	a 出厂值因产品	品规格而异。
a 出厂值因产	品规格而异。				

工住汉小沃八	1		
记号	名 称	数据范围	出厂值
oLH2	输出限幅上限 (MV2)	输出限幅下限 (MV2)~105.0 %	105.0
	投山阳恒工阳(8.8 (0)	, ,	5.0
0115	输出限幅下限 (MV2)	-5.0 %~输出限幅上限 (MV2)	-5.0
PFF	选择功率前馈	0:无 PFF 1:有 PFF	1
PEES	功率前馈增益	0.01~5.00	1.00
dГР	微分项演算系数	0: 测量值微分	0
		1: 偏差微分	
U5	欠调节控制系数	0.000~1.000	1.000 ^a
£52.	功能块 52	功能块 52 的最初的参数	,
			_
ЯГЬ	AT 偏置	輸入量程~+輸入量程	0
855	AT 周期	0: 1.5 周期 1: 2.0 周期	1
		2: 2.5 周期 3: 3.0 周期	
ЯГН	AT 动作间隙时间	0.0~50.0 秒	10.0
Afon	AT 开输出值	AT 关输出值 ~ 105.0 %	105.0
Ar of	AT 关输出值	−105.0 ~ AT 开输出值	-105.0
PLH	比例带限幅上限 [加热侧]	热电偶(TC)/测温电阻 RTD 输入:	输入量程 a
, , , , , ,	DED TO PROPERTY [DESCRIPTION	0 ~ 輸入量程(单位: ℃)	初入(重任
PLL	比例带限幅下限 [加热侧]	电压(V)/电流(Ⅰ) 输入:	O ^a
PLL		1	U
		量程的 0.0 ~ 1000.0 %	
ILH	积分时间限幅上限 [加热侧]	0~3600 秒或 0.0~1999.9 秒	3600
1 L L	积分时间限幅下限 [加热侧]	(积分/微分时间因小数点位置而异。)	0
dLH	微分时间限幅上限 [加热侧]		3600
		{	
dLL	微分时间限幅下限 [加热侧]		0
PelH	比例带限幅上限 [冷却侧]	热电偶(TC)/测温电阻 RTD 输入:	输入量程 a
		0 ~ 输入量程、0.1 ~ 输入量程 或	
		0.01 ~ 输入量程(单位:°C)	
Pell	比例带限幅下限 [冷却侧]	(因小数点位置而异。)	1 ^a
LEFF	이 기가 마다면 다 [사다 [사고 사기까]	(因小数点位直叫弄。) 与电压(V)/电流(I) 输入:	'
		输入量程的 0.1 ~ 1000.0 %	0000
I c L H	积分时间限幅上限 [冷却侧]	与积分时间限幅上限 [加热侧] 相同	3600
$I \in LL$	积分时间限幅下限 [冷却侧]	与积分时间限幅下限 [加热侧] 相同	0
deLH	微分时间限幅上限 [冷却侧]	与微分时间限幅上限 [加热侧] 相同	3600
dcLL	微分时间限幅下限 [冷却侧]	与微分时间限幅下限 [加热侧] 相同	0
PRJ	比例带调整系数 [加热侧]	0.01~10.00 倍	1.00
เลป	积分时间调整系数 [加热侧]		1.00
dAJ	微分时间调整系数 [加热侧]		1.00
PcRJ	比例带调整系数 [冷却侧]		1.00
1 cAJ	积分时间调整系数 [冷却侧]		1.00
dcAd	微分时间调整系数 [冷却侧]		1.00
F 5 3.		功能块 53 的最初的参数	.1
	功能块 53		
9 <i>d</i> 6	开关输出中间带	输出的 0.1~10.0 %	10.0
985	开关输出动作间隙	输出的 0.1~5.0 %	0.2
			-
96r	开度反馈电阻 (FBR) 输入	0: 遵循 STOP 时的阀门动作的设定	0
	断线时的动作	1: 控制动作继续	
Po5	开度调整准备	在调整准备画面状态按 5 秒钟移位键,则开始	
, 02	71及列亚/产田		
		自动调整。	
ñοſ	可控电机时间	5~1000 秒	10
oL A	FR > 1 to 11 772 to	可控电机时间的 0.0~200.0 %	150.0
0.011	累计输出限幅	0.0: 累计输出限幅功能 OFF	100.0
		使用 FBR 输入时无效。	
111711	CTOD 叶协河ご=+#-	10: 美侧输出 OFF、开侧输出 OFF	
BRL	STOP 时的阀门动作		0
		1: 关侧输出 ON、开侧输出 OFF	
	-1.0011	2: 关侧输出 OFF、开侧输出 ON	
F54.	功能块 54.	功能块 54 的最初的参数	
575	ST 起动条件	0:接通电源时、从STOP切换成RUN时	0
~~~~		或和变更 SV 时起动	-
		1: 接通电源时从 STOP 切换成 RUN 时起动	
		2: 变更 SV 时起动	
STPE	ST 比例带调整系数	0.01~10.00倍	1.00
		0.01 · 10.00 IB	
571 E	ST 积分时间调整系数		1.00
5588	ST 微分时间调整系数	] Γ	1.00
		Th能护 55 的是初始名粉	
F S S.	功能块 55	功能块 55.的最初的参数	
EHrG	自动升温组	0~16 (0: 无自动升温功能)	0
r 5 <i>5</i>	RUN/STOP 组	0~16 (0: 无 RUN/STOP 组 OFF)	0
		<u> </u>	-
[Hrd	自动升温空载时间	0.1~1999.9 秒	10.0
$[H_r]$	自动升温倾斜数据	0.1~输入量程/分	1.0
F 5 0.	功能块 60.	功能块 60 的最初的参数	
EAP I	通信 1 协议	0: RKC 通信	0 a
	<u> </u>	1: MODBUS	
[AP2	通信2协议	0: RKC 通信	2
l		1: MODBUS	
		2. 控制器之间的通信。	
F 7 D.	功能块 70	功能块 70 的最初的参数	
		1	
	设定变化率限幅单位时间	1~3600 秒	60
5 <i>8-1</i>			
	保温时间单位	0: 0 小时 00 分~99 小时 59 分	1
58-F 5FdP		0: 0 小时 00 分~99 小时 59 分 1: 0 分 00 秒~199 分 59 秒	1

工程技术模式

记 号	名 称	数据范围	出厂值
F7 !	功能块 71	功能块 71 的最初的参数	
5L H	设定限幅上限	设定限幅下限值~输入刻度上限	输入刻度上限
5LL	设定限幅下限	输入刻度下限~设定限幅上限值	输入刻度下限
F9 L	功能块 91	功能块 91 的最初的参数	
E277	ROM 版本监视	显示搭载软件的版本。	_
ūΓ	累积工作时间监视	0~19999 小时	_
ΓΕJ	周围温度峰值保持值 监视	-10.0~+100.0 °C	_
неяг	功率反馈变换器输入值监视	0.0~160.0 % (显示对应额定电压的%)	_

a 出厂值因产品规格而异。

### 表 1: 数字输入 (DI) 的分配

设定值	DI 1	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5	DI 6	DI 7			
0	根据用户工具分配									
1					不使用	不使用	不使用			
2						REM/LOC	AUTO/MA			
					RUN/STO		N			
3					Р					
4						AUTO/MA				
5	切	换存储区域号	码	区域	REM/LOC	N	解除			
							联锁			
6		(1~8)		设定	RUN/STO					
					Р	不使用				
7					REM/LOC					
8					AUTO/MA					
					N					

RUN/STOP: 切换 RUN/STOP AUTO/MAN: 切换自动/手动

REM/LOC: 切换远程/本地

DO1~DO4 可以选择励磁、非励磁 (但是,FAIL 固定为非励磁)。在工程技术模式进行设定。

设定值	OUT1	OUT2	DO1	DO2	DO3	DO4	
1	MV1	MV2	EV1	EV2	EV3	EV4	
2	MV1	MV2	EV1	EV2	EV3	HBA	
3	MV1	MV2	EV1	EV2	HBA	FAIL	
4	MV1	MV2	EV1	HBA	EV3	EV4	
5	MV1	HBA	EV1	EV2	EV3	EV4	
6	MV1	HBA	EV1	EV2	EV3	FAIL	
8	MV1	FAIL	EV1	EV2	EV3	EV4	

EV3: 事件 3 EV4: 事件 4

MODBUS 是 Schneider Electric 的登录商标。 另,在本说明书记载的公司名称或商品名称,一般为各公司的商标或登录商标。

RKC ® 理化工业株式会社 初 版: 2004 年 12 月 [IMQ00] 

 会社总部: 日本国東京都大田区久が原 5-16-6
 邮政编码: 146-8515

 电 话: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799)

 传 真: 03-3751-8585 (+81 3 3751 8585) 电子信箱: info@rkcinst.co.jp 网 址: http://www.rkcinst.co.jp DEC. 2004